



niveau
deuren groep

Inmeet en montage voorwaarden

Inmeten

-Voor het inmeten moeten we de beschikking hebben over onderstaande gegevens;

- Definitieve specificatie en kleuren
- Kozijntekeningen
- Plattegronden met kozijnmerken en draairichting deuren
 - Bij dubbele deuren vermelding van de actieve (loop) deur
- Situatieschets en adresgegevens bouwplaats, alsmede de gegevens van de uitvoerder.

-Kozijnen moeten voor minimaal 2/3 zijn ingemetseld alvorens het kozijn ingemeten gaat worden.

- Bij het digitaal inmeten worden de contouren van het kozijn overgenomen voor het cnc frezen van de deuren.
- Kozijnen mogen dus na het inmeten niet meer aangepast worden in welke hoedanigheid dan ook.
- Let op: Bij dubbele deuren moet de onderdorpel vastgezet en aangeheeld zijn.
- Bij kozijnen met een tussenstijl mag deze niet meer vervormen bij het eventueel eerder plaatsen van het glas.
- Bij kozijnen zonder vaste onderdorpel (b.v. kozijnen inpandig) moet de cementdekvloer (CDV) liggen.
Tevens moet de vrije ruimte onder de deur bekend zijn, alsmede wat er op de CDV komt in dikte qua afwerking.
- Wanneer er een inmeetafspraak gemaakt is en op de locatie blijken de kozijnen niet voor 2/3 ingemetseld / aangewerkt te zijn, worden de deuren niet ingemeten en zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

-De in te meten kozijn moeten op de dag van inmeten vrij zijn van obstakels als bv; Beschermingsmiddelen, steigers, slangen-kabels, cementresten en stellatten.

Monteren

-Dagproducties, altijd in overleg met projectleider Niveau Deuren.

-Werkplek bij montage van de deuren moet veilig en geheel vrij toegankelijk zijn.

Bij deuren bgg in de gevel, moet de grondslag aangewerkt zijn, en moeten eventuele sleuven voor de NUTS, gedicht zijn.

-Verticaal transport in beginsel voor en door aannemer zijnde beschikbare middelen.

Indien anders, dan alleen in overleg en met schriftelijk vastlegging, ook betreffende het meerwerk hiervoor.

Horizontaal transport moet ten alle tijde rollend mogelijk zijn.

-Niveau Deuren maakt of boort geen voorziening(en) in vloeren.

-Bij het toepassen van elektrische sluitplaten (frezen kozijn en levering door Niveau deuren) mag de bekabeling pas na frezen kozijn aangebracht worden.

-Aansluiten van elektrische sluitplaten of anderzijds (b.v. vrijloopdrangers) niet voor Niveau deuren.

-Wanneer om welke reden dan ook, afgeroepen deuren niet gemonteerd kunnen worden, zullen de gemaakte kosten worden doorberekend.